



Silent Alert Technisches Update

Neuer Pager Demonstrations-Modus

Alle Pager die nach dem 28. September 2011 produziert wurden, besitzen einen neuen Demonstrations-Modus. In diesem Modus wird jedes Ereignis am Pager einzeln aktiviert, um es dem Benutzer einfacher zu machen, das Vibrationsmuster für das jeweilige Signal zu erkennen.

Bewegen Sie einfach den Schalter B am Pager auf „an“, kodieren Sie den Universalsender als Telefon indem Sie Schalter 16 benutzen und aktivieren Sie den Sender. Um den Modus zu beenden, halten Sie die Feuertaste gedrückt, bis die Vibration aufhört.

Denken Sie auch daran, den Schalter B wieder auf „aus“ zu stellen um in den regulären Modus zurückzukehren.



Telefon:

Summ summ (pause) summ summ. Wie ein Telefonklingeln

Türklingel:

Hochfrequenz summen, gefolgt von Niedrigfrequenz summen. Ding-dong

Personenruf:

Ein langes Summen gefolgt von einer langen Pause

Babyfon:

Kurzes Summen, kurze Pause, längeres Summen. Wie bei Wa-Waaaa


Auto/Diebstahlsicherung:

Oszillierendes Summen (hoch dann niedrig). Ähnlich einer Polizeisirene

Feuer / CO Alarm:

Summ summ summ. Ähnlich einem Rauchmelder

Reichweite



SILENT ALERT INTERNATIONAL
30 ENNISKERRY ROAD
JAMESTOWN, KILTERNAN
DUBLIN 18
IRELAND